

ご 注 意

■本製品のご使用前に、各機器の動作保証に関する項目をお読みください。■長時間続けて大音量でご使用になると、耳に悪影響を及ぼす場合がございます。■異常な音がした場合は、使用を中止してください。■高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください。■本製品は防水仕様ではありません。決して濡らさないでください。■接続する機器のコネクタの形状を、必ずご確認ください。■ケーブルを振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。■プラグ内部にホコリや異物が入らないようご注意ください。火災や事故に繋がる恐れがございます。■シンナー・ベンジン・アルコール類などで拭かないでください。■本製品の分解・改造等は故障の原因となりますので、決してしないでください。■断線や接触不良などによりケーブルが傷ついた場合は、すぐに使用を中止してください。■製造時期の違いにより、色や形状・仕様の異なる場合がございます。■本製品はイラストと異なる場合がございます。

トラブルシューティング

本製品のご使用に際し、音が出ない、音が相手に伝わらないなどの問題が生じた場合、まずはケーブルの接続先が間違っていないか、プラグがしっかり接続されているかをご確認の上、下記要項をお試しください。

【相手の声やゲームの音が聞こえない場合】

- 本製品の音量調整ダイヤルの設定が小さすぎないか
- ご使用のヘッドセットの音量設定が小さすぎないか
- 相手側のマイクや通話アプリの音量が小さすぎないか、またはミュートになっていないか

【こちらの声が相手に伝わらない、ボイスチャットができない場合】

- 本製品のマイクミュートボタンがオンになっていないか
- ご使用のヘッドセットのマイクがミュートになっていないか
- ご使用のスマートフォンまたは通話アプリがミュートになっていないか
- 相手側のヘッドセットなどの音量設定が小さすぎないか


【相手の声、又はゲームの音が小さくて聞こえにくい】

本製品の音量調整ダイヤルをそれぞれ適切な音量に調整してください。聞こえやすい音量に設定できない場合は、ゲーム機本体、スマートフォン、プレイ中のゲームの設定、お使いのヘッドセットなどの音量の調整をお試しください。

【ノイズが生じる場合】

音量の再調整をお試しください。接続されたゲーム機やヘッドセットの音量が大きすぎると、ノイズの生じる可能性がございます。また、接続する機器や使用する会話アプリ、インターネットの通信環境などによっても、ノイズの生じる可能性がございます。

各部の名称／接続方法



保 証 書

保証規定

- 本製品の保証期間は、お買い上げ時から6ヶ月間です。
 - 保証期間内に「取扱説明書」に従った正常な使用方法で万一故障した場合は、保証規定に従い、無料修理または製品交換をさせていただきます。
 - 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
 - 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります。
- 1) レシート（購入日、購入店が確認できるもの）と保証書、及び商品をご提示いただけない場合。
 - 2) お名前、ご住所、連絡先などを確認できない場合。
 - 3) 本製品の分解、改造があった場合。
 - 4) 落下、衝撃、水かきりなどお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷の場合。
 - 5) お客様の過失や誤使用による場合。
 - 6) 火災、地震、落雷、その他天災などにより生じた故障・破損の場合。
 - 7) 一般家庭以外（業務用など）に使用された場合。
 - 8) 故障した製品を弊社で確認できない場合。
 - 9) 故障の原因がお客様の接続機器である場合。
 - 10) その他、弊社の判断において、製品による故障と認められない場合。

ご注意

本製品の故障・破損に起因する二次的な損害（メモリーデータの破損、接続機器の破損など）についての保証などについては一切の責任を負いません。あらかじめご了承の上ご使用ください。

品名	Switch/Switch Lite/ PS4コントローラー用 ステレオオーディオミキサー	型番	SASP-0510
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月		
お客様	お買い上げ日： 年 月 日		
販売店様	お客様ご住所：（〒 - ）		
	お名前 様		
	販売店名		
	販売店住所：		
	販売店電話番号： -		
	レシートなどをお貼りください		