


この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。


使用方法

【冷却ファンスタンド】


- ① ボタンを押しながら角度を調整します(7段階)。



- ②スタンドを起こします。



- ③USB-AプラグをドックのUSBポートや、USB ACアダプタに接続します。※通電中はファンが稼働します。




使用上のご注意

●製品から接続する機器の動作状態等に関する説明書等は必ずご確認ください。●機器に接続する際は、コネクタの形状をよくご確認ください。●機器から取り外す際は、本製品のケーブル部分を持って行ってください。●プラグ内部にホコリや異物が入らないようご注意ください。火災や事故の原因となる恐れがあります。●断線や接点接触した場合、またはケーブルが傷ついた場合は、ただちに使用を中止してください。異常な発熱・異臭・異音などを感じた場合も、直ちに使用を中止し、本製品を取り除いてください。●無理な力での断線や、過度に曲げる・引っ張るとの扱いはしないでください。●ケーブルを折り曲げて、首に巻き付けたといった行為はしないでください。●本製品は防水仕様ではありません。強い湿気や静電気が発生する場所での使用・保管は避けてください。●対応機種以外では使用しないでください。●高湿度・直射日光・火気とのそばへ、小さな電子機器やバットの手の届く場所には置かないでください。●本製品は商品の保護を目的としたものであり、灰や土が汚れが着く場合もあります。保証の対象とはなりません。●シンカー・ペンジ、アルコール類などご使用しないでください。●本製品の分解・改造は故障や破壊の原因となりますので、絶対に行わないでください。●本製品はイラストと異なる場合があります。●製造時期の違いにより、色や形状、仕様が異なる場合があります。

【ドック延長ケーブル】

- ①くぼみ部分がドックの突起に合うように真っすぐ差し込みます。



- ②USB Type-CプラグをSwitch2本体下部のUSBポートに接続します。



※Switch2以外は使用できません。

※接続中はSwitch2本体に映像は出力されません。またSwitch2本体に装着したJoy-Conでゲーム操作はできません。

免責事項

※本製品のご使用に際し、取り付け機器や関連機器、データ等に破損が生じた場合でも、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

※万が一、弊社の製造上の原因による不良があった場合には、購入日・購入店舗が確認できるもの（レシートや保証書など）および製品をご提示いただければ、製品の交換または同等品へのお取替えにて対応いたします。

※個人間での譲渡や売買、または景品として入手された製品につきましては、サポートの対象外となります。

保証書

保証規定

- 本製品の保証期間は、お買い上げ日から6ヶ月間です。
- 万一、期間内に故障した場合は、保証規定に従い無償修理または製品交換をさせていただきます。
- 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります。

- 1) 本保証書と、シート(お買上げ日、購入店の確認ができる物)、及び商品の提示がない場合
- 2) お名前、住所、ご連絡先などの確認ができない場合
- 3) 製品の分解や改造があった場合
- 4) 落下・衝撃・水濡れなど、お客様の過失により生じた故障の場合
- 5) お客様の誤使用や不適切な取扱いにより生じた故障の場合
- 6) 火災、地震、落雷などの天災により生じた故障の場合
- 7) 一般家庭用ではない業務用機器などに使用された場合
- 8) 故障した製品を弊社で確認できない場合
- 9) 故障の原因がお客様の接続機器である場合
- 10) その他、弊社の判断において、故障と認められない場合

品名	Switch2用 TVモード クーリングファンスタンド			型番	SASP-0748
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月				
お名前	お買い上げ日： 年 月 日				
様	お客様ご住所：（〒 - ）				
	お名前 様				
販売店様	販売店名				
	販売店住所：				
	販売店電話番号： - -				
	レシートなどをお貼りください				